



电源适配器使用手册

- **适用机型**：明纬电源适配器(系列：GS, GE, GSM)

- **说明**

电源适配器是一种外置开关电源,用于从外部给用电设别供电,明纬适配器按输入方式分有桌面式和墙插式,按用途分有通用型和医疗型.

- **安装**

- (1) 在将直流插头插入用电设备前,请先拔除电源适配器与供电电源插座之间的插头,确认适配器输出的额定电压和电流符合用电设备的要求.
- (2) 使电源适配器输入插头与供电插座的连接紧密连接以及直流输出插头与用电设别之间的良好连接
- (3) 防止电源适配器被踩踏和挤压.
- (4) 保守合适的通风环境,以防止电源适配器过热,并与附近的热源至少保持 10-15cm 的距离.
- (5) 电源线应该大于等于以下规格:SVT,3Gx18AWG 或者 H03VV-F,3Gx0.75mm²
- (6) 如果用电设备长时间停用,请断开其与电源适配器的连接,以避免浪涌电压及雷击造成的危害
- (7) 有关产品的其他资料请参看本网站

- **警示!!**

- (1) 为防范触电及烧伤风险,所有的电源故障请通过有资质的电工工程师检查,严禁私自拆除电源外壳.
- (2) 为防止着火及触电,请防止异物和液体进入电源的开口处
- (3) 使用不匹配的 DC 插头或者将 DC 插头强插入用电设备会导致设备的损坏或失效
- (4) 电源适配器应放置在稳固的平面,高处跌落将导致电源适配器的损坏
- (5) 不能将电源适配器安装在潮湿环境和近水源处.
- (6) 不能将电源暴露在高温环境和近火源处,请参考规格书确定电源应用的最高环境温度.
- (7) 输出电压和输出电流不能超出规格书所规定的额定值范围.
- (8) 清洁电源适配器前必须先断开其与交流供电插头的连接,只能使用潮湿的布擦拭,不能用液体及气雾剂冲洗.

制造：台湾明纬企业公司

销售：上海乐兹科技发展有限公司

客服热线：400 600 0430

网址：www.wellforces.cn

ISO-9001 CERTIFIED
Your Reliable Power Partner